

ASA Automatic Safety Alert

Anleitung zum Funktionstest

DAB+ Radio kann Leben retten. Das neue Sicherheitssystem Automatic Safety Alert (ASA) ist in der Lage, zertifizierte DAB+ Radios automatisch einzuschalten und Informationen zu übermitteln. Wer bereits ein ASA-zertifiziertes Gerät besitzt oder eines im Fachhandel testet, kann den Mechanismus von ASA mit dem jetzt verfügbaren Funktionstest überprüfen.



1.
 - Schalten Sie Ihr DAB+ Radio an und führen Sie einen vollständigen Sendersuchlauf durch. Der Service **„ASA DE“** sollte in der Senderliste erscheinen.
 - Wählen Sie im Einstellungs-Menü „ASA-Alarm“ und schalten Sie diesen ein.
 - Geben Sie bei „Standort-Code“ den **Testcode 1253-3513-3668** ein.
 - Rufen Sie im ASA-Menü „Überwachen“ auf und wählen den Kanal **„DR Deutschland (5C)“**. Können Sie „Überwachen“ nicht auswählen, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
2.
 - Wählen Sie den Service/das Programm/den Sender **„ASA DE“** aus und prüfen Sie, dass die sich wiederholende Ansage gut zu empfangen ist.
 - Schalten Sie das Radio auf **Standby-Betrieb**. Dabei ist kein Ton zu hören; je nach Gerät bleibt beispielsweise die Uhrzeit sichtbar.
 - Ihr Radio empfängt nun die im Rahmen des Funktionstest ausgestrahlten Signale.
3.
 - Der Funktionstestalarm wird **alle 5 Minuten für 30 Sekunden** gesendet.
 - Das ASA-Radio schaltet sich dann automatisch aus dem Standby-Betrieb ein und spielt das Programm **„ASA DE“** laut ab.
 - Die meisten Radios zeigen einen zusätzlichen Hinweis wie „ASA“ im Display.
 - Nach 30 Sekunden schaltet sich das Gerät automatisch in den Standby-Betrieb.
4.
 - Es erfolgt absichtlich keine Warndurchsage – der Test prüft, dass das Umschalten und das **Aufwachen aus dem Standby-Betrieb** funktioniert.
 - Nach fünf Minuten wird der Test automatisch wiederholt.
 - Wer den Test beenden möchte, gibt anschließend seinen tatsächlichen Standortcode ein und speichert ihn ab. Diesen erhalten Sie adressgenau auf der Seite **www.asa.radio**.

