

Einbau-Checkliste für eine optimale DAB+ Antennenposition



Montieren Sie die Antenne so hoch wie möglich am Fahrzeug.



Nutzen Sie eine Dachlösung oder alternativ eine Klebeantenne an der Frontscheibe auf der Beifahrerseite.



Zwischen Antenne und Himmel sollte sich kein Metallteil befinden.



Der Antennenfuß sollte nicht auf wärmedämmenden Schelbenfolien kleben.



Antennenstäbe und Klebeelemente sollten korrekt senkrecht ausgerichtet sein.



Achten Sie auf Abstand zu Störquellen wie z. B. USB-Ladesteckern und Daschams,

Premium-Checkliste (DAB+ Fahrzeugantenne)

- Antenne so hoch wie möglich (Dachmitte) montieren.
- Scheibenklebeantenne oben rechts platzieren.
- Keine Metallhindernisse zwischen Antenne und Himmel.
- Nicht auf metallbedampften Folien befestigen.
- Antenne senkrecht ausrichten, Massekontakt sichern.
- Störquellen meiden: USB-Lader, Dashcams, Billignetzteile.
- Aktive Antennen: Phantomspeisung korrekt anschließen.
- Kabel sauber, knickfrei und getrennt von Stromleitungen verlegen.
- DAB-Suchlauf und Testfahrt durchführen.
- Feinjustierung bei Bedarf vornehmen.

