

ASA Automatic Safety Alert

Anleitung zum Funktionstest

DAB+ Radio kann Leben retten. Das neue Sicherheitssystem Automatic Safety Alert (ASA) ist in der Lage, zertifizierte DAB+ Radios automatisch einzuschalten und Informationen zu übermitteln. Wer bereits ein ASA-zertifiziertes Gerät besitzt oder eines im Fachhandel testet, kann den Mechanismus von ASA mit dem jetzt verfügbaren Funktionstest überprüfen.



ASA-Test bundesweit verfügbar

1.

- Nehmen Sie Ihr DAB+ Radio nach Anleitung in Betrieb und aktivieren die ASA-Funktion.
- Wählen Sie im Einstellungs-Menü „ASA-Alarme“ und „Standortcode“. Alternativ fragt das Radio bei Inbetriebnahme gleich nach einem Standortcode
- Geben Sie den **Testcode 1253-3513-3668** ein. Nach Eingabe der letzten korrekten Ziffer bestätigt das Radio Ihre Eingabe mit „ASA-Standort OK“ bzw. „Standort gespeichert“.
- Rufen Sie im ASA-Menü „überwachen“ auf und wählen den Kanal „DR Deutschland (5C)“.

2.

- Schalten Sie ein **Radioprogramm im Kanal 5C** ein, zum Beispiel „Dlf Kultur“, „Klassik Radio“ oder „Absolut Relax“.
- Schalten Sie das Radio in den Standby-Betrieb (kein Ton, aber z. B. Uhrzeit weiterhin sichtbar).
- Ihr Radio empfängt nun die im Rahmen des Funktionstest ausgestrahlten Signale.

3.

- Der Testalarm wird **alle 5 Minuten für 30 Sekunden** gesendet.
- Das ASA-Radio schaltet sich dann automatisch aus dem Standby-Betrieb ein und spielt das Programm „Dokumente und Debatten DokDeb“ laut ab.
- Die meisten Radios zeigen einen zusätzlichen Hinweis wie „ASA“ im Display.
- Nach 30 Sekunden schaltet sich das Gerät automatisch in den Standby-Betrieb.

4.

- Es erfolgt absichtlich keine Warndurchsage – zu beweisen ist allein die Umschaltung und das Aufwachen aus dem Standby-Betrieb.
- Nach fünf Minuten wird der Test automatisch wiederholt.
- Wer den Test beenden möchte, gibt anschließend seinen tatsächlichen Standortcode ein und speichert ihn ab. Diesen erhalten Sie adressgenau auf der Seite **www.asa.radio**.

